

ZESTAW SANKI Z MATERACYKIEM MOOVKEE.

Drogi kliencie, dziękujemy za wybór naszego zimowego zestawu sanek z materacykiem moovkee! Prosimy o zapoznanie się z instrukcją, aby zapewnić sobie i swoim bliskim bezpieczną i przyjemną zabawę. Mammy nadzieje, że zestaw przyniesie Wam nieskończenie dużo miłej zabawy oraz aktywnego czasu!

SANKI METALOWE z oparciem, prowadnikiem i podnóżkami

Sanki metalowe z oparciem i prowadnikiem z drewnianym siedziskiem to solidny i wygodny produkt, idealny do zimowych zabaw na świeżym powietrzu. Wykonane z trwałego metalu, zapewniają stabilność i bezpieczeństwo, a drewniane siedzisko dodaje im klasycznego wyglądu. Sanki wyposażone są w oparcie oraz drewniane podnóżki, które zwiększają komfort użytkowania oraz sznurek i prowadnik ułatwiający sterowanie.

Bezpieczeństwo

- Sanki przeznaczone są dla dzieci od 3. roku życia.
- Maksymalne obciążenie sanek wynosi 50 kg.
- Podczas zjazdów dzieci powinny być pod nadzorem osoby dorosłej.
- Używaj sanek na bezpiecznych terenach, z dala od dróg i stromych stoków. Używaj sanek wyłącznie na śniegu – ciągnięcie ich po twardych powierzchniach może prowadzić do trwałych uszkodzeń mechanicznych. Nie używaj sanek, jeżeli są zepsute lub jakaś część jest źle zamontowana.
- Zaleca się noszenie kasku i odpowiedniej odzieży chroniącej przed zimnem i wilgocią. Pamiętaj również o odbłaskach!
- OSTRZEŻENIE! Długie linki, możliwość splątania kończyn.



Montaż

- Sanki dostarczone są w kartonie, w częściach: sanki, prowadnik, oparcie. Najpierw skręć prowadnik z oparciem za pomocą śrub i nakrętek znajdujących się w kartonie. Następnie przykręć ten element do sanek. Do złożenia sanek potrzebujesz śrubokrętu oraz klucza.
- Po złożeniu upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze zamocowane i solidnie przykręcone. Przed każdym użyciem sprawdź stabilność konstrukcji.

Pielęgnacja i przechowywanie

- Po każdym użyciu usuń resztki śniegu i osusz płozę, aby zapobiec rdzewieniu.
- Regularnie smaruj metalowe elementy olejem maszynowym lub środkiem antykorozyjnym.
- Przechowuj sanki w suchym, chłodnym miejscu z dala od wilgoci. Nie zostawiaj sanek w pobliżu otwartego ognia, czy innych źródeł silnego ciepła takich jak urządzeń grzewcze, kuchenki elektryczne itp.

SUROWCE: konstrukcja – metal, siedzisko i podnóżki – drewno, linka sterująca – sznurek poliestrowy

WYMIARY: 106 x 39 x 93 cm

MATERACYK WODOODPORNY z odbłaskiem

Materacyk wodoodporny z odbłaskiem jest przeznaczony do użytku na sankach. Wykonany z trwałych materiałów odpornych na wilgoć zwiększa wygodę oraz izoluje od zimna. Świetne uzupełnienie zimowych przejażdżek na sankach!

Montaż

Umieść materacyk na siedzisku sanek tak, aby równomiernie pokrywał jego powierzchnię. Przymocuj go za pomocą rzepów, upewniając się, że jest stabilnie przymocowany i nie przesuwa się podczas użytkowania.

Zasady użytkowania

- Materacyk jest przeznaczony wyłącznie do użytku na sankach.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu z ostrymi krawędziami lub gorącymi powierzchniami, które mogą uszkodzić materiał. Nie zostawiaj materacyka w pobliżu otwartego ognia, czy innych źródeł silnego ciepła takich jak urządzeń grzewcze, kuchenki elektryczne itp.

Bezpieczeństwo

- Produkt nie jest zabawką – dzieci powinny korzystać z niego wyłącznie pod nadzorem dorosłych. Nie używaj materacyka, jeżeli jest uszkodzony.
- Sprawdź, czy materacyk jest stabilnie przymocowany przed każdym użyciem, aby uniknąć przesunięcia się podczas jazdy.

Pielęgnacja i przechowywanie

Przechowywanie: Po sezonie zimowym przechowuj czysty materacyk w suchym miejscu, z dala od wilgoci i promieni słonecznych.

Czyszczenie: Po każdym użyciu przetrzyj materacyk wilgotną szmatką, aby usunąć zabrudzenia. W razie potrzeby użyj łagodnego detergentu. Nie pierz w pralce. Nie czyść chemicznie.

Suszenie: Pozostaw materacyk do samodzielnego wyschnięcia. Nie susz w suszarce bębnowej. Nie prasuj. Upewnij się, że materacyk jest całkowicie suchy przed schowaniem, aby uniknąć powstawania pleśni.



SUROWCE: tkanina zewnętrzna – poliestr, wypełnienie – owata poliestrowa

WYMIARY: 62 x 28 x 22 cm

WAŻNE! USUŃ WSZYSTKIE PLASTIKOWE I/LUB DRUCIANE ELEMENTY OPAKOWANIA PRZED UŻYCIEM i przechowuj je w miejscach niedostępnych dla dzieci (niebezpieczeństwo uduszenia). Zachowaj instrukcje na przyszłość.

W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt pod numerem: +48 516 532 554 lub e-mail: kontakt@moovkee.com

Wyprodukowano w Polsce dla marki MOOVKEE.

Właściciel marki: To-Ma Sp. z o.o., Ignatki 40/1, 16-001 Kleosin, Poland

moovkee.