

SANKI METALOWE Z OPARCIEM I PODNÓŻKIEM MOOVKEE.

Drogi kliencie, dziękujemy za wybór naszych sanek moovkee! Prosimy o zapoznanie się z instrukcją, aby zapewnić sobie i swoim bliskim bezpieczną i przyjemną zabawę. Mamy nadzieję, że zestaw przyniesie Wam nieskończenie dużo miłej zabawy oraz aktywnego czasu!

Sanki metalowe z oparciem i drewnianym siedziskiem to solidny i wygodny produkt, idealny do zimowych zabaw na świeżym powietrzu. Wykonane z trwałego metalu, zapewniają stabilność i bezpieczeństwo, a drewniane siedzisko dodaje im klasycznego wyglądu. Sanki wyposażone są w oparcie oraz drewniane podnóżki, które zwiększają komfort użytkowania oraz sznurek ułatwiający sterowanie.

Bezpieczeństwo

- Sanki przeznaczone są dla dzieci od 3. roku życia.
- Maksymalne obciążenie sanek wynosi 50 kg.
- Podczas zjazdów dzieci powinny być pod nadzorem osoby dorosłej.
- Używaj sanek na bezpiecznych terenach, z dala od dróg i stromych stoków. Używaj sanek wyłącznie na śniegu – ciągnięcie ich po twardych powierzchniach może prowadzić do trwałych uszkodzeń mechanicznych. Nie używaj sanek, jeżeli są zepsute lub jakaś część jest źle zamontowana.
- Zaleca się noszenie kasku i odpowiedniej odzieży chroniącej przed zimnem i wilgocią. Pamiętaj również o odbłaskach!
- OSTRZEŻENIE! Długie linki, możliwość splątania kończyn.



Montaż

- Sanki dostarczone są w kartonie, rozłożone na sanki i oparcie. Do złożenia oparcia niepotrzebujesz narzędzi, wystarczy wsunąć oparcie w otwór w tylnej części sanek.
- Po złożeniu upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze zamocowane i solidnie przykręcone. Przed każdym użyciem sprawdź stabilność konstrukcji.

Pielęgnacja i przechowywanie

- Po każdym użyciu usuń resztki śniegu i osusz płozy, aby zapobiec rdzewieniu.
- Regularnie smaruj metalowe elementy olejem maszynowym lub środkiem antykorozyjnym.
- Przechowuj sanki w suchym, chłodnym miejscu z dala od wilgoci. Nie zostawiaj sanek w pobliżu otwartego ognia, czy innych źródeł silnego ciepła takich jak urządzeń grzewczych, kuchenki elektryczne itp.

SUROWCE: konstrukcja – metal, siedzisko i podnóżki – drewno, linka sterująca – sznurek poliestrowy

WYMIARY: 88 x 39 x 41 cm

WAŻNE! USUŃ WSZYSTKIE PLASTIKOWE I/LUB DRUCIANE ELEMENTY OPAKOWANIA PRZED UŻYCIEM i przechowuj je w miejscach niedostępnych dla dzieci (niebezpieczeństwo uduszenia). Zachowaj instrukcje na przyszłość.

W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt pod numerem: +48 516 532 554 lub e-mail: kontakt@moovkee.com

Wyprodukowano w Polsce dla marki MOOVKEE.
Właściciel marki: To-Ma Sp. z o.o., Ignatki 40/1, 16-001 Kleosin, Poland

moovkee.